


Exakta B

Instructions succinctes pour l'emploi de » EXAKTA «



Exakta Junior

Modèles A et B et Junior: Exposition $\frac{1}{25}$ — $\frac{1}{1000}$ de sec. (Exakta Junior $\frac{1}{600}$ de sec.), Z ou B.

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Transport du film, 1a) Mise au point du temps d'exposition | 2) Ouvrir cage lumière |
| 3) Faire avancer la vis hélicoïdale | 4) Déclencher |

(Tant que 3 n'est pas exécuté, 4 ne peut fonctionner, déclenchement étant bloqué)

Modèle B: Exposition sans déclencheur $\frac{1}{10}$ —12 secondes (chiffres noirs)

1—3) comme ci-dessus (mise au point du bouton a sur Z ou B)

- 5) Remonter le bouton régulateur du temps (mécanisme B) jús qu'à sa butée de fin de course en soulevant et tournant, et ce n'est qu'après cette opération que l'on peut mettre sur chiffre noir. **D é c l e n c h e r.**

Exposition avec déclencheur automatique $\frac{1}{10}$ —6 secondes (chiffres rouges)

1—3) comme ci-dessus (placer bouton 1a sur Z ou B)

- 5) Remonter le bouton régulateur du temps (mécanisme B) jús qu'à sa butée de fin de course en soulevant et tournant et ce n'est qu'après cette opération que l'on peut mettre sur chiffre rouge désiré (déclenchement automatique). **D é c l e n c h e r.**